

CẤU HÌNH ROUTER SIM

1. Cấu hình PC

+ Nháy chuột phải vào từng máy PC chọn Configs



+ Nhập thông số:

Configure Host B

Host Name: PC1

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP Address: 192 . 168 . 1 . 100

Subnet: 255 . 255 . 255 . 0

Default Gateway: 192 . 168 . 1 . 1

OK Cancel

2. Cấu hình router



+ Nháy đúp vào router

+ Gõ Enter xuất hiện Router>

Router>enable

Cho phép kích hoạt router

Router#conf t

Bắt đầu cấu hình router

Router(config)#hostname HANOI

Đặt tên router

HANOI(config)#int F0/1

Cấu hình cổng F0/1

HANOI(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

Gán địa chỉ IP cho cổng

HANOI(config-if)#clock rate 64000

(Bắt buộc nếu là cổng Serial)

HANOI(config-if)#no shut

Bật tính năng Up của cổng

Làm tương tự với các cổng khác

.....

HANOI(config-if)#end


Kết thúc thoát ra ngoài

HANOI#wr

Ghi lại thông tin cấu hình.

Kiểm tra bằng cách nháy đúp vào PC và sử dụng lệnh PING đến các địa chỉ.

Sơ đồ 2: Có từ 2 ROUTER trở lên



Các bước làm như trên

Có kết nối 2 router nên cần phải có giao thức định tuyến

Cấu hình giao thức RIP

Nháy đúp vào HANOI:

HANOI#conf t

HANOI(config)#Router RIP

Chọn RIP làm giao thức định tuyến

HANOI(config)# Network 192.168.1.0

Khai báo mạng kết nối vào router

HANOI(config)# Network 172.16.0.0

Khai báo mạng kết nối vào router

HANOI(config)#end

HANOI#wr

Nháy đúp vào HP

HP#conf t

HP(config)#Router RIP

Chọn RIP làm giao thức định tuyến

HP(config)# Network 192.168.1.0

Khai báo mạng kết nối vào router

HP(config)# Network 172.18.0.0

Khai báo mạng kết nối vào router

HP(config)#end

HP#wr

Chú ý: nếu khai báo sai thì thêm lệnh no vào trước câu lệnh

VD no ip add sẽ bỏ địa chỉ ip được khai báo trước đó.

No Network 172.16.0.0 sẽ bỏ khai báo mạng 172.16.0.0

Hướng dẫn sử dụng máy ảo

1. Khởi động VMware

2. Tạo máy mới:

File\New\Virtual Machine\Next\ Next \Trong mục Version chọn Windows Xp Professional \Next đặt tên \Next \Next \Finish

3. Cài đặt:

C1. Cho đĩa CD cần thiết vào để tiến hành cài đặt

C2. Nháy chuột phải vào tên máy \Chọn Settings \Chọn dòng CD-ROM \Chọn dòng Use ISO Image \Browse \chọn đến thư mục chứa file ISO

\OK

4. Chạy máy ảo:

Chọn Start Virtual Machine

5. Thay đổi cấu hình

Tắt máy / nháy chuột phải vào tên máy / Settings / Chọn dòng cần thiết / Chọn lại thông số. VD: Chọn dòng Memory / chọn lại số ram bên cửa sổ phải /OK.

6. Thiết lập chế độ khởi động (Boot)

Khởi động lại máy ảo / ấn nhanh tổ hợp Ctrl+Alt, nháy chuột trái vào màn hình Dos và ấn nhanh phím F2 để vào Bios Setup / (VD: chọn Boot / đưa dòng CD-ROM Driver lên đầu)

7. Tắt máy ảo:

Start \Shutdows

Nháy chuột phải vào tên máy \Chọn Power Off (hoặc Reset để khởi động lại)

8. Di chuyển giữa máy ảo và máy thật

Ctrl + Alt